



- 1) Kanały układać na podsypce piaskowej gr. 20cm.
- 2) Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika.